

DOBBS 2.0 AJUSATABLE SPIRNG TENSION BAR SDCBMD 2.0 modell Kis és Normál

Használati utasítás:

A gyermek lábának korrigálását követően a Dobbs Bar lábtávoltító keret a lábat korrigált helyzetben megtartva megelőzi a visszaesést.

MEGJEGYZÉS: A keretet soha ne alkalmazza nem korrigált lábon. A keret nem korrigálja a dongalábat, csupán a Ponseti kezelés módszerével (amelynek keretében a dongalábat fokozatosan korrigálják gipszszorozatokkal) elért korrekciót tartja meg.

Használati utasítás:

A Dobbs Bar keretet az első három hónapban napi 23 órában, majd 2-4 évig éjszaka és délutáni alvás során kell viselni. A keret használata kritikus fontosságú a dongaláb korrigálásának fenntartásában. Ha nem az előírás szerint alkalmazzák a keretet, közel 100 százalékos az újbóli előfordulás aránya.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

A Dobbs Bar csavarjain soha ne alkalmazzon Loctite vagy egyéb pillanatragasztó-alapú menetzárást. A pillanatragasztó/Loctite reakcióba lép a polikarbonát műanyaggal, annak gyengülését és törését okozza.

A Dobbs Bar keret beállítása

A keret szélességének beállítása:

A Dobbs Bar keretet úgy kell beállítani, hogy a keret szélessége megegyezzen a gyermek vállszélességével. Mérje le a gyermek vállának szélességét a bal váll külső szélétől a jobb váll külső széléig. Állítsa be a Dobbs Bar keret hosszát úgy, hogy a keret hossz a bal lábtámaszon a sarok közepétől a jobb lábtámaszon a sarok közepéig megegyezzen a mért vállszélességgel. A keret inkább legyen kicsit szélesebb a vállszélességnél, mint keskenyebb. A gyermek számára nem kényelmes, ha a keret túl szűk.

A csomagban mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a középső szorító imbuszcsavarjait, és csúsztassa szét a rudat annyira, hogy elérje a gyermek vállszélességét. A helyes szélesség elérése után húzza meg az imbuszcsavar(oka)t, hogy rögzítse a rudak pozícióját.

A kifelé forgatás beállítása:

Az érintett lábat vagy dongalábat 60 fokkal kell kifelé forgatni, a nem érintett oldalt pedig 30 fokra kell állítani. Kétoldali dongaláb esetén mindkét lábfejet 60 fokba kell állítani. A kifelé forgatás szögének meg kell felelnie a legutóbbi gipsszel elért kifelé forgatás mértékének. Ha pl. az orvos csak 50 fokra tudta korrigálni az érintett lábat, a keretet is 50 fokra kell beállítani. *A fekete forgókar közepén található imbuszcsavart lazítsa ki, és a gyorsrögzítőt forgassa kifelé, míg a fekete forgókaron található jelölő egybeesik a gyorsrögzítő alján látható megfelelő szögjelzéssel. Az imbuszcsavar meghúzásával rögzítse a kifelé forgatás kívánt szögét.*

Az aktív feszítőrugó beállítása:

A Dobbs logó legyen Öntől elfelé. Keresse meg a rugóház hátulján a számtárcsát, ez lesz az első beállítás. Lazítsa ki a hátsó állító imbuszcsavart, míg a tárcsa le nem lazul (nem kell egészen kicsavarni, csak addig, hogy a zöld tárcsa már el tudjon forogni). Forgassa a zöld tárcsát, míg

a megfelelő fehér szám megjelenik a beállítórésben/ablakban. Ezt a csavart teljesen húzza meg, ezzel állítja be a hátsó rugót. Fordítsa meg a keretet, hogy a Dobbs logó most Ön felé nézzen. Lazítsa ki az elülső imbuszcsavart, míg a műanyag fogak szétválnak. A fogazott fekete részeket addig forgassa, míg a fehér pötty a hátsó beállításnál beállított szám vonalának megfelelő rugófeszítéssel egybeesik. A hátsó beállítótárcsán és az elülső beállítótárcsán egyaránt azonos számot kell beállítani. Szorítsa vissza az elülső imbuszcsavart. Ezeket a lépéseket ismételve meg a keret másik oldalán is, így készül el az új Dobbs Bar keret beállítása.

A sínek csatlakoztatása

Ha a kifelé forgatás szöge be van állítva, a „PUSH” címkével ellátott fekete darabot egyszerűen csúsztassa be a sín alján kimélyített csatornába. A „PUSH” feliratú darab felugrik, és rögzíti a sít. A sín eltávolításához határozottan nyomja meg a „PUSH” címkével ellátott részt, közben húzza visszafelé a kereten, míg ki nem csúszik a csatornából.