

DOBBS 2.0 BARĂ DE TENSIONARE AJUSTABILĂ CU ARC

Model SDCBMD 2.0 mic și regular

Indicații pentru utilizare:

După ce poziția piciorului copilului dvs. a fost corectată, orteza pentru abducția piciorului Dobbs Bar previne recidiva prin menținerea piciorului în poziția corectată.

NOTĂ: Nu folosiți niciodată orteza pe un picior necorectat. Orteza nu corectează piciorul strâmb varus equin, ci doar menține corecția realizată prin metoda de tratament Ponseti (o metodă care folosește o serie de ghipsuri succesive pentru corectarea treptată a piciorului).

Instrucțiuni de utilizare:

Bara Dobbs ar trebuie purtată 23 de ore pe zi în primele 3 luni și apoi noaptea, și în timp ce doarme copilul în timpul zilei până la 2 - 4 ani. Orteza este esențială în menținerea corecției piciorului strâmb varus equin. În cazul în care orteza nu este purtată conform specificației, riscul de recidivă este de aproape 100%.

Avertismente și măsuri de precauție:

Nu folosiți niciodată Loctite sau alt adeziv de blocare a filetului la șuruburile din bara Dobbs. Adezivul superglue/Loctite va reacționa cu materialul plastic din policarbonat și face ca plasticul să slăbească și să se rupă.

Reglarea barei Dobbs

Reglarea lățimii barei:

Bara Dobbs ar trebuie reglată astfel, încât lățimea barei să fie egală cu lățimea umerilor copilului. Măsurați lățimea umerilor copilului de la umărul din partea stângă exterioară către partea dreaptă exterioară. Reglați lungimea barei Dobbs astfel încât lungimea barei să fie egală cu lățimea măsurată a umerilor de la mijlocul călcâiului tălpii stânga până la mijlocul călcâiului tălpii din dreapta. Este mai bine să fie bara puțin mai lată decât lățimea umerilor decât prea îngustă. Pentru copil nu este confortabil, dacă lungimea barei este prea mică.

Folosind cheia hexagonală inclusă în pachet, slăbiți șuruburile cu cap hexagonal de pe clema centrală și glisați lățimea barelor deschise până se potrivește cu lățimea umerilor copilului. După ce ați reglat lățimea corectă, strângeți din nou șurubul/șuruburile cu cap hexagonal pentru a bloca ferm barele în poziție.

Reglarea rotației externe:

Piciorul afectat sau strâmb varus equin ar trebui poziționat la 60 de grade de rotație externă, partea neafectată ar trebui reglată la 30 de grade de rotație externă. În caz de picioare strâmbe varus equin bilaterale ambele picioare ar trebui poziționate la 60 de grade. Unghiul rotației externe ar trebui să corespundă cu gradul rotației externe obținute cu ultimul ghips. De exemplu, dacă medicul a putut corecta piciorul afectat numai la 50 de grade, atunci orteza trebuie reglată, de asemenea, la 50 de grade. *Slăbiți șurubul cu cap hexagonal din centrul brațului pivotant și rotiți clema de fixare rapidă spre exterior până când indicatorul de pe brațul pivotant negru se aliniază cu setarea corectă a gradului în partea inferioară a clemei de fixare rapidă. Strângeți din nou șurubul cu cap hexagonal pentru blocarea în unghiul de rotație externă dorit.*

Reglarea tensiunii arcului activ:

Cu sigla Dobbs cu spatele spre dvs. Localizați cadranul numeric din spatele carcasei arcului, aceasta va fi prima dvs. ajustare. Slăbiți șurubul hexagonal de ajustare din spate până la eliberarea cadranului numeric (nu-l deșurubați complet, doar până se rotește cadranul verde). Rotiți cadranul verde până când apare numărul alb potrivit în creștătura/fereastra de reglare. Strângeți din nou acest șurub complet pentru reglarea arcului din spate. Întoarceți bara, încât sigla Dobbs să apară cu fața spre dvs. Slăbiți șurubul hexagonal frontal, până la separarea dintelui din plastic. Întoarceți piesele negre zimțate până când punctul alb se aliniază cu aceeași tensiune de arc de pe linia de numere pe cați ați setat-o în reglajul din spate. Este nevoie să fie reglat același număr pe ambele cadrane, pe cel din spate și pe cadranul de reglare din față. Strângeți din nou șurubul hexagonal frontal. Repetați acești pași pe partea opusă a barei pentru finalizarea reglării noii bare Dobbs.

Atașarea ortezei

După ce ați setat unghiul rotației externe, doar glisați piesa neagră cu eticheta „PUSH” în canelura din partea inferioară a ortezei. Piesa cu eticheta „PUSH” va apărea și va bloca orteza în poziție. Pentru scoaterea ortezei apăsați ferm piesa cu eticheta „PUSH”, în timp ce trageți înapoi bara, până când se glisează din canelură.